

**PAULCHEN**<sup>®</sup>  
*System*

## Fat Bike Adapter

Art.Nr. Z110336

Setzen Sie die Adapter gemäß Abbildung auf beiden Seiten in die C-Schiene ein und sichern Sie die Felgen mit den Gurten.

