



Heckklappenaufstellersatz Gebrauchsanweisung

PAULCHEN
System

Funktion des Heckklappenaufstellers

Bringen Sie das Heckklappenaufsteller auf die benötigte Länge und entgraten Sie die Schnittkante bevor Sie ihn verwenden.

Der Heckklappenaufsteller wird um einen ausgezogenen Gasdruckdämpfer gelegt, damit das selbständige Schließen der Heckklappe mit montiertem Heckträger verhindert wird.



Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie den Heckklappenaufsteller nur mit unbeladenen Träger!

Vor dem Schließen der Heckklappe muß der Heckklappenaufsteller unbedingt wieder von der Gasdruckdämpferstange entfernt werden.

Nicht bei Heckklappen mit Stellmotor verwenden.