

SUPER MAURDER ULTRASCHALL SICHERUNG



Für stationären Einsatz
mit Netzteil

Umweltfreundlich und ungefährlich

Allgemeines:

Im Gegensatz zur Aufgabenstellung im Auto soll zur Vertreibung von Tieren aus Räumen eine andauernde und möglichst intensive Störung erfolgen.

Bei Speichern handelt es sich normalerweise um größere Räume mit entsprechend guten Versteckmöglichkeiten für die Tiere. Es sollten deshalb mindestens 2 Geräte mit unterschiedlichen Frequenz und Lautstärke-Verhalten eingesetzt werden, damit auch bequeme Quartiere mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit von den Tieren nach einiger Zeit verlassen werden. Sehr unangenehme Frequenzmuster mit Interferenzen (Tonüberlagerungen) erzielt man durch den Einsatz folgender Gerätekombination:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Gerät Typ <u>SUPER-MAUSI</u> | ohne Intervallschaltung und mit schnell wechselnder Frequenz |
| 1 Gerät Typ <u>MAUSI</u> | mit Intervallschaltung und langsamer Frequenzänderung |

Zwei Ultraschallgeräte, die an einem Netzgerät angeschlossen sind, können durch die oben erwähnten Überlagerungen auch zeitweise in den menschlichen Hörbereich fallende Töne erzeugen. Falls diese als störend empfunden werden, könnte für jede Ultraschallanlage ein separates Netzgerät Abhilfe schaffen.

Tips zur Aufstellung der Geräte:

Die Geräte sollen ca. 3-5m voneinander entfernt und in Richtung der bevorzugten Plätze der Tiere aufgestellt werden. Die wirksame Reichweite vor den Lautsprechern beträgt ca. 20m.

Die Eindringstellen in den Speicher und die Pfade der Tiere kann man durch Bestreuen des Bodens mit Mehl, oder Bekleben der Wände mit nassen Zeitungen, leicht ermitteln. Wenn die Geräte auf einer harten Unterlage befestigt werden (z.B. ein Stück Blech, umgedrehter Topf oder Eimer) kann man damit die Intensität des Ultraschall-Tones wesentlich verstärken.

Wichtiger Hinweis:

Bitte kein Netz-oder Ladegerät ohne Überspannungsschutz verwenden. Der Integrierte Schaltkreis im Inneren der Geräte wird bei evtl. auftretenden Spannungsspitzen zerstört. Für diesen Fall erlischt der Garantieanspruch. Bei ordnungsgemäßen Betrieb mit dem dafür vorgesehenen Netzgerät beträgt die Garantiezeit 2 Jahre ab Kaufdatum.

Funktionsprüfung:

Um die Funktion zu prüfen, ist der zu jedem Gerät mitgelieferte Magnet auf den Gußblock, in dem sich die Elektronik befindet, zu bringen (oberhalb der Aufschrift "MAUSI" bzw. "SUPER-MAUSI").

Ein Teil der von den Geräten abgegebenen Schallfrequenzen sind nun zu hören. Bitte beachten Sie bei der Prüfung, daß das Gerät "MAUSI" Schaltpausen von ca. 25sec. aufweist.